

Errores de funcionamiento de las centrales Lenz

Error	Se produce durante	Explicación
ERR 01	PROGRAMACION	Cuando se lee o se intenta grabar un descodificador sobreviene una descarga de corriente (o cortocircuito). Es posible que el descodificador se haya cableado mal o esté defectuoso.
ERR 02	PROGRAMACION	Cuando se lee o se intenta grabar un descodificador, no se detecta ninguna información sobre el mismo. Esto quiere decir que el descodificador no está correctamente conectado a la salida de programación de la central LZ100 (por ejemplo la locomotora con descodificador digital no ha sido puesta en la vía de programación), o el descodificador no funciona correctamente.
ERR 24	Doble/multi-tracción	No se ha llamado a la locomotora o se trata de la dirección de locomotora 0.
ERR 25	Doble/multi-tracción	Una de las locomotoras llamada para la doble/multi-tracción, está en funcionamiento con otro regulador.
ERR 26	Doble/multi-tracción	Una de las locomotoras es todavía parte de otra doble/multi-tracción.
ERR 27	Doble/multi-tracción	Una de las dos locomotoras no está en velocidad 0. Las locomotoras tienen que estar totalmente paradas para poderlas combinar en una composición.
ERR 30	Memoria de la central	No es posible borrar una locomotora de la memoria de la central.
ERR 31	Memoria de la central	La memoria de la central esta llena. Tiene que borrar una dirección de locomotora antes de poder incluir otra dirección.
ERR 96	LH100 no habilitado en XpressNet	Compruebe que la conexión de su LH100 al bus XpressNet está correctamente. Los cables A y B pueden haber sido cambiados.
		Se ha configurado mal la dirección XpressNet. Compruebe que ha configurado una dirección soportada por la central en uso. Desenchufe el mando y vuelva a enchufarlo con la tecla 'St' presionada y se le mostrarán las direcciones disponibles a las que puede cambiar.
ERR 97	Error de datos	Ha sucedido un error en la central LZ100. Todas las informaciones correspondientes a la velocidad, el sentido de marcha y las funciones especiales de las locomotoras, así como el estado de los aparatos electromagnéticos y de los puestos de datos se ha borrado. Si este error se repite de nuevo es posible que se haya descargado la pila de la central. Vea entonces a su proveedor para tratar del cambio de la pila de litio de la memoria de la central.
ERR 98	Orden incorrecta	La orden mandada desde el regulador a la central no está presente en su lista de comandos. Esta causa es generalmente porque la versión del software de la central no puede admitir este comando. Ejemplo típico: Quiere ensamblar una multi-composición, pero ha conectado su regulador LH100 a una central con versión de software 2.0 que no soporta esta característica.
ERR 99	Error general del sistema	El regulador no recibe de la central la réplica esperada a una pregunta u orden. La causa puede ser una interferencia en el XpressNet. Compruebe si todos los cables están conectados correctamente. Si haciendo esto no se corrige el problema, puede ser que la central o el regulador esté defectuoso. Contacte con su proveedor o con Lenz Elektronik.