



Locomotora 276 (tipo de sonido 2)

	Definición	Mapeo	Canal		volumen	valor
F0	LV, LR, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4	CV33/34				
F1	Sonido de marcha	CV311	Fahrgeräusch		CV331	60
	Sonido de fondo	CV312	Nebengeräusch		CV332	160
F2	Bocina 276	CV315	sonido 3	con sonido	CV335	180
F3	Maniobras	CV132	cambio a luces blancas			
F4	Quitar inercias	CV133				
F5	Silbato RENFE bitonal	CV327	Sonido 15	sin sonido	CV347	130
F6	Luces de matrícula	CV40				
F6	Zwangseerlauf	CV377				
F7	Apagar testero delantero		también en maniobras			
F8	Apagar testero trasero		también en maniobras			
F9	Zwangseerlauf	CV377				
F9	Arenero	CV328	sonido 9	sin sonido	CV348	160
F10	Frenada con recuperación	CV390	Bremstaste			
F11	Maxima luminosidad	CV52	sin atenuación			
F11	Atenuación	CV53	con atenuación			
F12						
F13	Compresor dual	CV324	sonido 12	sin sonido	CV344	165
F14	Compresor de vacío	CV316	sonido 4	con sonido	CV336	150
F15	Proceso de puesta en marcha	CV325	sonido13	sin sonido	CV345	255
F16	Pantografo bajar	CV326	sonido 14	sin sonido	CV346	255
F17	Compresor 276	CV317	sonido 5	sin sonido	CV337	170
F18	Chirrido de bogies	CV318	sonido 6	sin sonido	CV338	210
F19	hombre muerto	CV321	sonido 9	sin sonido	CV339	210
F20	Cirrido de frenos	CV314	sonido Bremgeräusch	en marcha	CV334	200
F21	Bajar volumen	CV374				
F22	Subir volumen	CV375				
F23	No suenan los frenos	CV376				
	sonidos aleatorios sin función					
	casc_cort1-->2	CV323	sonido 11		CV343	180
	casc_cort2 -->1	CV320	sonido 8		CV340	255
	Conmutador de transición	CV313	sonido Schaltgeräusch		CV333	255
	Chirrido de bogies	CV319	sonido 7		CV339	210