


1. Propósito

Este calibre da la posibilidad de controlar los ejes y la vía de galga 16,5 mm. con relación al respeto de las cotas prescritas por las NEM 124, 127, 310 y 311.

2. Forma y dimensiones del calibre



Tolerancias del calibre: + significa +0,03 / -0 - significa +0 / -0,03

El calibre se acompaña por la asistencia del fabricante en modo de manual de instrucciones con el proposito de utilizarlo en buenas condiciones.

Ver también el anexo 4 de las NEM 310/311